



คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ




Cisco Unified SIP Phone 3905


1. โทรออก

- เมื่อต้องการโทรออก ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นหรือกดปุ่ม สปีคเกอร์โฟน  แล้วกดหมายเลข
- โทรออกหมายเลขสุดท้ายซ้ำให้กดปุ่ม โทรซ้ำ 


2. ตอบรับ

- เมื่อมีสายเรียกเข้า แลปไฟบนโทรศัพท์จะกระพริบสีแดง เมื่อต้องการรับสายให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - ยกหูโทรศัพท์
 - กดปุ่ม สปีคเกอร์โฟน 


3. ปิดเสียง

- ขั้นตอนที่ 1 ขณะที่ใช้สายอยู่ให้กดปุ่ม ปิดเสียง 
- ขั้นตอนที่ 2 กด ปิดเสียง อีกครั้งเพื่อเปิดเสียง

4. การฝากสาย

- ขั้นตอนที่ 1 ที่บริเวณตรงกลางแถบปุ่มนำทาง ให้กดปุ่ม คุณสมบัติ 
- ขั้นตอนที่ 2 เลือก Call Forward All (ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูรายการ) แล้วกดปุ่มคุณสมบัติ
- ขั้นตอนที่ 3 ฟังสัญญาณยืนยัน แล้วป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการฝากสาย
- ขั้นตอนที่ 4 เมื่อต้องการยกเลิกการฝากสาย ให้ทำขั้นตอนที่ 1 - 2 ซ้ำ


5. การพักสาย

- ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม พักสาย/สนทนาต่อ 
- ขั้นตอนที่ 2 เมื่อต้องการสนทนาต่อให้กดปุ่ม พักสาย/สนทนาต่อ


6. การประชุมสาย

- ขั้นตอนที่ 1 จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่ได้พักสาย) ให้กดชุดสวิตช์และปล่อยเพื่อให้มีสัญญาณหมุนหมายเลข
- ขั้นตอนที่ 2 ป้อนหมายเลขของปลายทางที่จะเพิ่มในการประชุม
- ขั้นตอนที่ 3 กดและปล่อยชุดสวิตช์อีกครั้ง

7. การโอนสาย

- **ขั้นตอนที่ 1** จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่พักสาย) ให้กดปุ่ม โอนสาย 
- **ขั้นตอนที่ 2** ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับสาย
- **ขั้นตอนที่ 3** กดปุ่ม โอนสาย อีกครั้งหรือวางหู การโอนสายเสร็จสิ้น
สมบูรณ์

8. การดึงสาย

- **ขั้นตอนที่ 1** ที่บริเวณตรงกลางแท็บปุ่มนำทางให้กดปุ่ม คุณสมบัติ 
- **ขั้นตอนที่ 2** เลือก Pickup (ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูรายการ) แล้วกดปุ่ม
คุณสมบัติ
- **ขั้นตอนที่ 3** สัญญาณโทรศัพท์จะดังขึ้นในเครื่องที่มีการดึงสายเข้ามา
- **ขั้นตอนที่ 4** ยกหูโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อการสนทนา

หมายเหตุ สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ในกรณีที่โทรศัพท์อยู่ในกลุ่มเดียวกัน